

Настройка цифровых каналов на телевизорах LG (на примере модели LG 32LM 450)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

1. Войдите в меню настроек. Если у вас телевизор с функцией Smart TV нажмите кнопку [Home] на пульте и выберите пункт «Настройки», если у вас телевизор без этой функции, то просто нажмите кнопку [Menu] или [Settings] на пульте

Внимание! Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: 0000, 1111, 1234

2. В разделе «Опции» укажите страну. В телевизорах выпущенных до 2010 включительно необходимо выбрать одну из стран Западной Европы, например Германию или Швейцарию. В телевизорах 2011 года и более современных можно выбрать Россию

Внимание! Если вы выбрали одну из стран Западной Европы, поменяйте в пункте «Язык(Language)» основной язык аудио на «Русский»

3. После смены страны телевизор сразу предложит выполнить автонастройку каналов. Если этого не произошло зайдите в раздел «Настройка» и выберите пункт «Автопоиск»

4. В источниках сигнала выберите «Кабель». Если этого пункта нет в вариантах, или телевизор вообще не предлагает вам выбрать источник сигнала, значит либо вы неверно указали страну, либо ваш телевизор не имеет тюнера стандарта DVB-C и не поддерживает цифровое ТВ ООО «Телеком»

5. Выберите тип поиска «Полный» и установить маркер в параметр «слепой поиск»

6. На некоторых моделях телевизоров некорректно работает Автообновление каналов. Если после включения телевизоров у вас сбрасываются каналы, то его необходимо выключить. Для этого в разделе «Настройка» выберите пункт «Настройка цифрового кабеля» и в строке «Автообновление каналов» поставьте «Выкл.»

