

Настройка цифровых каналов на телевизорах Sony (на примере модели KDL 32EX 402)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Home].
В разделе «Установки» выберите пункт «Настройка»

Внимание! Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: 0000, 111, 1234

2. Выберите пункт «Цифровая конфигурация»
Внимание! Если в вашей модели отсутствует данный пункт, вы можете выбрать пункт «Автозапуск» и переходить к действию №5

3. Выберите пункт «Цифровая настройка»

4. Выберите пункт «Автопоиск цифр. станций».

5. Выберите тип подключения «Кабель»

Внимание! Если ваш телевизор не предлагает вам сделать этот выбор, то либо вам необходимо указать страну (это можно сделать в меню «Установки» > «Настройки» > «Автопоиск»)

6. Введите параметры поиска каналов:

Тип сканирования Полное

Частота (начальная частота) 138000

Конечная частота 730000

Символьная скорость 6875

Модуляция 256 QAM

Код доступа с сети (ID сети) Авто

